

คู่มือการใช้งาน HydroFresh W14 14 place settings Sevu S

คำแนะนำการในการใช้งาน

สำคัญ เพื่อให้การใช้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโปรดศึกษาคู่มืออย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

Control Panel



- 1--- ปุ่มเปิด / ปิด การทำงาน
- 2--- ปุ่มสำหรับเลือกโปรแกรมการทำงาน
- 3--- ปุ่มสำหรับเลือกโปรแกรมล้างแบบครึ่งถัง
 (คุณจะใช้งานโปรแกรมนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีภาชนะที่ต้องการล้างไม่เกิน
 4 ชุดอาหาร โปรแกรมนี้จะทำให้คุณประหยัดน้ำ, ไฟมากขึ้น)
- - โดยหน้าจอจะแสดงผล: PB รายละเอียดดังนี้
 - P1 สัญลักษณ์ 🗁 = โปรแกรมล้างหนัก
 - P2 สัญลักษณ์ ⊂ = โปรแกรมล้างปกติ
 - P3 สัญลักษณ์ ^{€CO} = โปรแกรมล้างประหยัด
 - P4 สัญลักษณ์ ¹² = โปรแกรมล้างแก้ว
 - P5 สัญลักษณ์ 💮 = โปรแกรมล้าง 90 นาที
 - P6 สัญ[ื]ลักษณ์ ^D = โปรแกรมล้างด่วน
 - P7 สัญ[้]ลักษณ 🥙 = โปรแกรมล้างน้ำเปล่า

- 5--- สัญลักษณ์เตือนเมื่อน้ำยาเคลือบเงาหมด สัญลักษณ์เตือนเมื่อเกลือหมด S
- 6--- หน้าจอแสดงเวลาคงเหลือในการทำความสะอาด และแสดง Code เมื่อเครื่องขัดข้อง B:BB
- 7--- ปุ่มฟังก์ชั่นอบแห้งพิเศษ เมื่อกดใช้จะมีไฟสว่างขึ้นมา โดยฟังก์ชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Ω_□ และ 𝒴 และโปรแกรมล้างแบบครึ่งถังได้ในเวลาเดียวกัน
- 8--- ปุ่มตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้า : กดเมื่อต้องการตั้งเวลา ทำงานล่วงหน้า
- 9--- ปุ่มเริ่ม / หยุดการทำงานชั่วคราว : กดเมื่อต้องการหยุด การทำงานชั่วคราวหรือกดอีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานต่อ

ส่วนประกอบของเครื่องล้างจาน



ตะกร้าบน





สามารถปรับระดับของตะกร้าได้



สามารถปรับระดับ และพับเก็บที่วางแก้วได้

ตะกร้าล่าง





สามารถพับเก็บชั้นปรุงอาหารได้ หากต้องการวางภาชนะขนาดใหญ่ เช่น กระทะ หรือหม้อ

ตัวอย่าง การเรียงภาชนะของตะกร้าบน , ตะกร้าล่าง





จานรูปไข่

โปรแกรมการทำงาน							
โปรแกรม	รายละเอียด	ขั้นตอนการทำงาน	ปริมาณน้ำยาล้างจาน	ระยะเวลา	พลังงาน	การใช้น้ำ	น้ำยาแวววาว
				(นาที)	(กิโลวัตต์)	(ຄື໑໑)	
โปรแกรมล้างเข้มข้น (Intensive)	เหมาะสำหรับภาชนะที่สกปรกมาก คราบ สกปรกติดฝังแน่น เช่น หม้อ กระทะ หรือจาน ขามที่คราบอาหารแห้งติดฝังแน่น	ล้างน้ำเปล่า (50°C) ล้างผสมน้ำยาล้างาน (60°C) ล้างน้ำ ล้างน้ำครั้งสุดท้าย (70°C) อบแห้ง	5/30 กวัม	170	1.6	19	ใช้น้ำยาแวววาว
ໂປรແຄรมล้างปกติ (Normal)	เหมาะสำหรับภาชนะที่สกปรกทั่วไป เช่น จาน ขาม แก้ว ที่ไม่สกปรกมาก	ล้างน้ำเปล่า (50°C) ล้างผสมน้ำยาล้างาน (60°C) ล้างน้ำ ล้างน้ำครั้งสุดท้าย (70°C) อบแห้ง	5/30 กวัม	180	1.3	15	ใช้น้ำยาแวววาว
โปรแกรมล้างประหยัด (ECO) ECO	เหมาะสำหรับภาชนะที่สกปรกทั่วไป เช่นจาน ชาม แก้ว หม้อ โดยมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ ล้างทั้งประหยัดพลังงานและน้ำ	ล้างน้ำเปล่า (50°C) ล้างผสมน้ำยาล้างจาน (60°C) ล้างน้ำครั้งสุดท้าย (65°C) อบแห้ง	5/30 กรัม	190	0.93	11	ใช้น้ำยาแวววาว
โปรแกรมล้างถนอม ภาชนะ (Glass) ไว้	เหมาะสำหรับภาชนะที่สกปรกเล็กน้อย และมี ความเปราะบางสูงเช่น แก้ว จานแก้ว	ล้างน้ำเปล่า ล้างผสมน้ำยาล้างาน (40°C) ล้างน้ำ ล้างน้ำครั้งสุดท้าย (60°C) อบแห้ง	5/30 กรัม	130	0.9	14.5	ใช้น้ำยาแวววาว
โปรแกรมล้าง 90 นาที (90 mins) (90/90/	เหมาะสำหรับภาชนะที่มีความสกปรกทั่วไป แต่ ต้องการความรวดเร็วในการล้าง โดยไม่เน้นการ อบแห้งที่ดีมาก	ล้างผสมน้ำยาล้างจาน (65°C) ล้างน้ำ ล้างน้ำครั้งสุดท้าย (65°C) อบแห้ง	35 กวัม	90	1.35	12.5	ใช้น้ำยาแวววาว
ໂປຣແກຣມຄ້ານທ່ວນ (Rapid) ODD	เหมาะกับภาชนะที่ความสกปรกน้อย ต้องการ ความรวดเร็วในการล้าง ไม่มีการอบแห้ง	ล้างผสมน้ำยาล้างจาน (45°C) ล้างน้ำ (50°C) ล้างน้ำครั้งสุดท้าย (55°C)	25 กรัม	30	0.75	11	ไม่ใช้น้ำยาแวววาว
โปรแกรมล้างน้ำเปล่า (Soak)	ล้างคราบสกปรกเพื่อไม่ให้มีความติดอยู่กับ ภาชนะเพื่อให้การล้างในขั้นตอนต่อไปมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ล้างน้ำเปล่า	ไม่ใช้น้ำยาล้างจาน	15	0.02	4	ไม่ใช้น้ำยาแวววาว